FIG. 11 CLAMP-PRESSURE CONTROL AREA



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	011-95041-004	Unit/Write Pulse Motor	1	
1	011-15542-008	*Write Pulse Motor	1	
2	011-15018-007	*Pulley; Write Pulse Motor	1	
3	620-21559-003	Belt; B115M x L9.5	1	
	017-95050-007	Unit/Loading Pulse Motor	1	
4	017-65015-002	*Loading Pulse Motor	1	
5	014-15155-006	*Mount; Loading Pulse Motor	1	
6	011-15037-001	*Bracket; Loading Pulse Motor	1	
7	009-35214-009	*Pulley PM (16); Exit Roller	1	
8	620-20714-005	Belt; B71M x L4.8	1	
	017-91266-005	Pressure Control Motor Ass'y		
9	017-65005-309	*Pressure Control Motor	1	
10	011-11244-002	*Gear; Pressure Control Motor	1	
11	017-11229-007	*Bracket; Pressure Control Motor	1	
	017-91240-006	Unit/Print Positioning Motor		
12	017-11240-000	*Print Positioning Motor	1	
13	011-11229-003	*Bracket; Print Positioning Motor	1	
	006-91440-001	Unit/Adj. Plate; Timing Lever	1	
14	002-11421-002	*Adj. Plate; Timing Lever	1	
15	006-11308-000	*Timing Lever	1	
16	006-11311-109	Spring; Timing Lever; R3	1	
	017-93220-002	Angular Sensor Ass'y		
17	017-12409-009	*Bracket; Angular Sensors	1	
18	017-60016-000	*Angular Sensor	1	
19		**Junction Connector; 4P	1	Ref. Pg. II-30
20	002-12537-209	Protection Sheet	1	
	017-92400-007	Unit/Clamp		
21	014-12401-006	*Base Plate; Clamp Solenoid	1	
22	011-12405-107	*Bracket; Compensator Plate	1	
23	011-12409-200	*Compensator Plate	1	
24	014-12402-100	*Bracket; Clamp Solenoid	1	
25	011-12411-000	*Gear; Clamp Motor	1	
26	017-65004-205	*Clamp Motor	1	
27	017-60011-009	*Clamp Safety Switch	1	
28		**Junction Connector; 2P	1	Ref. Pg. II-30

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
29	011-12402-108	*Spring; Clamp Solenoid	1	
30	011-12410-003	*Plunger Pin; Clamp Solenoid	1	
31	011-12412-006	*Spacer; Compensator Plate	2	
32	011-65004-309	*Clamp Solenoid	1	
33	011-91230-007	Unit/Drive Gear; Transfer Belt	1	